

Programación de Zonas en Última 880.

De fábrica las zonas tiene la siguiente configuración.

Zona Nº	Tipo de Zona	Zona Nº	Tipo de Zona
1	Retardada-1	5	Instantánea
2	Interior y Seguimiento	6	Instantánea
3	Interior y Seguimiento	7	24-Horas Fuego
4	Interior y Seguimiento	8	24 Horas Tamper

Programación de las zonas.

Zona 1 Posición 267-273	Zona 2 Posición 274 - 280
2 0 0 1 14 1 1	1 0 0 1 14 1 1
Zona 3 Posición 281 - 287	Zona 4 Posición 288 - 294
1 0 0 1 14 1 1	1 0 0 1 14 1 1
Zona 5 Posición 295 - 301	Zona 6 Posición 302 - 308
0 0 0 1 14 1 1	0 0 0 1 14 1 1
Zona 7 Posición 309 - 315	Zona 8 Posición 316 - 322
13 0 0 1 12 1 1	9 0 0 1 12 1 1

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tipo Zona	ContadorPulsos Zona	Tiempo Contador Pulsos Zona	Zona Opción 1	Zona Opción 2	Código Transm.	Opciones Transm.

Se utilizara la siguiente tabla:

Tipo Zona	Descripción	Tipo Zona	Descripción
0	Instantáneo	8	24 Horas Atraco
1	Interior y Seguimiento	9	24 Horas Tamper
2	Retardada-1	10	Reservado
3	Retardada-2	11	Llave
4	Reservado	12	24 Horas Robo
5	Reservado	13	24 Horas Fuego
6	24 Horas Médica	14	Sólo Chime
7	24 Horas Pánico	15	Zona No Utilizada

Por ejemplo las zonas 7 y 8 tienen en la primer casilla el 13 y el 9 respectivamente, según el cuadro de arriba las zonas están programadas en 24 hs fuego y 24 hs tamper. Si quisiéramos pasar las zonas 7 a instantánea y la zona 8 a interior se puede proceder de la siguiente forma:

1 2 3 4 + AWAY + 3 0 9 + AWAY + 0 + STAY + AWAY + 316 + AWAY + 1 + STAY + AWAY

Cuando se programen zonas como interior se deberá modificar el parámetro **Zona Opción 2** (ver cuadro **Opciones 2 de Zona**) para que dichas zonas no den alarma cuando se active en forma parcial **Stay 1**. Por ejemplo de fábrica salen las zonas 2,3 y 4 como interior por lo que se tiene que cambiar en las direcciones 278, 285 y 292 el valor 14 que tiene de fábrica por el 1 (Opciones 2 de Zona)



Opciones 2 de Zona

Opción	Descripción
1	Anulada en Modo 1 STAY
2	Anulación de Zona Permitida
4	Armado Forzado Permitido
8	Activar Transmisión Restauración de Zona

Tabla 14: Opciones 2 de Zona