

Programación del comunicador digital (discador telefónico incorporado) para marcado domestico.

Como fijar la central para marcado domestico.

- 1. Entrar en modo de programación del instalador: 1234 + AWAY.**
- 2. Marcar el comando 965 + AWAY.**
- 3. Salir de programación de modo instalador: 960 + AWAY.**
- 4. Ingresar el código Maestro seguido del 2: 2580 + 2 + AWAY**
- 5. Ingresar el primer N° de teléfono digito a digito, a medida que se ingresan los dígitos, los correspondientes indicadores de la pantalla del teclado encenderán.**
- 6. Si hay más de un número se debe presionar STAY seguido del botón 4 después de haber ingresado el último digito del número de teléfono.**

Ejemplo si queremos cargar los siguientes números 156019097 y 4809210 se debe proceder de la siguiente forma:

2580 + 2 + AWAY + 156019097 + STAY + 4 + 4809210 + AWAY.

Si se desea desactivar el marcado domestico presionar:

2580 + 2 + AWAY + STAY + 4 + AWAY